



DSB MX II: Oversigt

har dobbelttryk-funktion

har programmering

har PerfectSound

Funktion	Beskrivelse	CV	Værdi	Ikon
F0	Nærlys & fjernlys	170	0/1/2/3	
F1	Driftlyd	169	0/1/	
F2	Færdigmelderblink			
F3	Fløjte			
F4	Makrofon			
F5	Førerrums lys (retningsbestemt)			
F6	Rangerlys & nedrigget lys			
F7	Driftlys kun ende 1			
F8	Driftlys kun ende 2			
	F9			
F10	Dørløde fra passagervogne	163	DD 0/1/2/3/4. Bn 5/6/7	
F11	Nedbremsning med klodsbremsehvin			
	F12			
F13	Perron udkald	168	0/1/2 (F11, F12 påvirkes)	
	F14			
F15	El-horn			
	F16			
F17	Kurvestøj			
	F18			
	F19			
	F20			
F21	Frigiv/sæt togbremse			
	F22			
F23	Sluk bremselyd			
	F24			
	F25			
F26	Afgangsføjte togfører	166	0/1/2/3/4/op til 17	
	F27			
	F28			
	F29			
	F30			
	F31			

H0/1:87 NOHAB diesellokomotiv DSB MX

Instruktionsmanual

- Funktionsoversigt
- Forklaring af dobbelttryk-funktioner
- Tilpas CV-værdier

In english/auf deutsch

perfecttrains.com/shop/dsb-eda

V1.3-R2 – august 2024



LOK SOUND V5

PERFECT TRAINS

PERFECT SOUND

Forklaring af dobbelttryk-funktioner

Tilpas CV-værdier



For brug af CV-værdier se videoer under produktet på hjemmesiden.

F-taster med dette symbol har dobbelttryk-funktioner

- 1 Tryk (tænd)
- 1 Tryk (sluk)
- Dobbelt Tryk (i tændt tilstand)
- Dobbelt Tryk (i slukket tilstand)
- Trippel Tryk (i slukket tilstand)
- Handling

Gælder alle funktioner

- → Sluk for funktionen. (Skal slukkes før den kan aktiveres igen.)

F0 Nærlys & fjernlys

- → Nærlys tænder.
- → Fjernlys tænder (lysstilling kan skifte frem og tilbage og tænder op på den sidste aktive)

F6 Rangerlys & nedrigget lys

- → Rangerlys.
- → Rangerlys & nedrigget lys (kan tændes og slukkes i hver af enderne med F7 og F8)

F11 Nedbrems med klodsbremse vin

- → Sænker farten ned til tin 1 / næsten fuld stop. Man skal selv bringe toget til stop for at få sidste vin.

F13 Perronudkald

- → Diverse ankomst.
- → Aflysninger eller andet.
- → Covid-19 ud kald & særlig ud kald.

F22 Fuld styrke for lyd

- → Når F22 er aktiv, skrues mastervolumen op til maksimal styrke, hvilket øger lyd niveauet for alle lyde.

F26 Togførers afgangsløjt kaldes op ved brug af F10 (fløjt kan ændres via CV 166)

- → Tilfældige fløjt ved hurtig tryk og holdes knappen nede, så vil der fløjtes af til der gives slip på knappen.

Standardværdier er i fed

F0 CV 170 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Intet driftslys. Påvirker også F5

Værdi 1 - Kun driftslys i ende 1

Værdi 2 - Kun driftslys i ende 2

Værdi 3 - Driftslys i begge ender

F1 CV 169

Værdi 0 - Ingen driftslyde

Værdi 1 - Alle driftlyde aktive. Påvirker

F14, F15, F16, F17, F19, F20, F21, F22, F23, F25, & F26.

F10 CV 163

 (værdi 1-4 Dobbeldækker)

Værdi 0 - Ingen lyd

Værdi 1 - Kun dør cyklus (døre åbner & lukker vilkårligt mens funktionen er aktiv)

Værdi 2 - med dør cyklus & fløjte (F28)

Værdi 3 - Fløjte uden dør cyklus

Værdi 4 - Uden dør cyklus & fløjtelyd

(døre åbnes ved aktivering & lukker ved deaktivering)

Dørlyde (værdi 5-7 Bn vogne)

Værdi 5 - kun med dør cyklus

Værdi 6 - med dør cyklus & fløjte (F28)

Værdi 7 - Uden dør cyklus & fløjtelyd

F13 CV 168

 (værdi 0 & 1 er

særligt ved kørsel med flere lokomotiver, så ud kald kun afspilles fra det ønskede lokomotiv)

Værdi 0 - Ingen ud kald

Værdi 1 - Ud kald

F26 CV 166

 (kaldes op ved brug af F10)

Værdi 0 - Ingen afgangsløjt

Værdi 1 - Alle variationer af fløjt tilfældigt

Værdi 2 - Trillefløjte tilfældig rækkefølge

Værdi 3 - Lav / høj digital fløjte tilfældigt

Værdi 4 - Kun høj digital fløjte, tilfældigt

Værdi 5 - Kun lav digital fløjte, tilfældigt

Værdi 6-17 - Et bestemt trillefløjt på hver værdi

Fejlfinding og support:

For at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med PerfectSound, har vi samlet nogle nyttige fejlfindingstips og information om, hvordan du kan få support, hvis du støder på problemer.

Du vil samtidig hjælpe os med at gøre det endnu bedre.

Oplever du et problem, er det vigtigt at forklare, hvor og under hvilke omstændigheder du oplever det.

Hvis der sker en handling, du mener er forkert, er det også vigtigt at forklare, hvad der er galt.

På den måde kan vi hurtigt afklare problemet og rette det, hvis det er nødvendigt.

Sammen gør vi oplevelsen af programmeringen mere realistisk og tro mod forbilledet i 1:1.

Skriv til e-mail: sound@perfectsound.com

Information

PerfectSound tilbyder lyd- og avanceret lysstyring til dit modeltog. Har du drømme om funktioner og lyde til dit modeltog?

Del dem med os, så vil vi gøre vores bedste for at realisere dem.

Skriv dem til e-mail: sound@perfectsound.com med emnet idé.

I shoppen under produktet findes folderen digitalt til print.

Finder du en fejl i programmeringen,

så lad os endelig vide det.

Med venlig hilsen Teamet PerfectTrains

PerfectTrains ApS

Ålekistevej 136, 1. th.

DK - 2720 Vanløse

Danmark

Telefon: +45 30 59 59 59

E-mail: info@perfecttrains.com

www.perfecttrains.com

www.perfecttrains.dk